

DM-B-20 爆炸图附清单 (Parts list of DM-B-20)			版次: A0	第 1/1 页
序号 Sequence No.	零件编号 Part No.	Part Name (English Name)	零件名称 (Chinese Name)	单机数量 (Quantity)
1.	LA*BRQ-Series	Switch	Defond 开关	2
2.	DM-B-3002	Cover	机箱盖	2
3.	DM-A-1009	Rubber Cushion	电机尾部软胶垫	2
4.	LA*7630	Motor	电机	2
5.	DM-B-3101/3102	Microswitch Holder	微动开关支架	各 2
6.	LA*DMC-series-F	Microswitch	微动开关	2
7.	DM-A-1010	Rubber Cushion	电机头部软胶垫	2
8.	DM-A-1101	Upper Agitator	搅拌头上	2
9.	DM-A-1102	Under Agitator	搅拌头下	2
10.	DM-B-3001	Motor Housing	机箱	2
11.	DM-B-2001	Supprot	支架	2
12.	LA*GB/T 6172.1 M8	Nut M8	M8 螺母	4
13.	DM-B-2003	Screw	M8 联结杆	2
14.	DM-B-20-1001	Upper Seat	底座上盖	1
15.	DM-A-1003	Underlay	吸盘	4
16.	DM-B-20-1002	Under Seat	底座下盖	1
17.	LA*DXE0203	Power Cord	电源线	1
18.	DM-B-2004	Cup	搅拌杯	2
19.	DM-B-2002	Cup Holder	杯挂	2

制表/日期	审核/日期	批准 /日期