



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАКАРОНОВАРКА VA-PC4

Описание: Макароноварка с клапаном подачи воды и 4 круглыми корзинами для варки макаронных изделий класса люкс



Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее. Только для эксплуатации в помещении.

Инструкция по эксплуатации:

При первом использовании

1. Перед первым использованием прибора обязательно очистите варочную поверхность чистой тканью, используя смесь воды и мягкого моющего средства.
2. Произведите очистку всех элементов макароноварки/ретермизатора.
3. Выполните промывание водой не менее 3 раз.
4. Затем вытрите поверхность насухо не ворсистой тканью.

Эксплуатация:

ВНИМАНИЕ! Данное оборудование предназначено для эксплуатации квалифицированным персоналом. Перед использованием убедитесь, что все детали тщательно очищены. См. раздел "Безопасность".

ВНИМАНИЕ: Нагревательный элемент должен оставаться в горизонтальном положении. Нагревательный элемент должен быть полностью покрыт водой, по крайней мере, до отметки MIN. Вставьте вилку в розетку и поверните регулятор макароноварки/ретермизатора в положение ВКЛ.

ВАЖНО: постоянно контролируйте и поддерживайте необходимый уровень воды в резервуаре. Уровень воды будет уменьшаться при каждом закипании. По мере необходимости доливайте воду в резервуар.

1. Убедитесь, что источник питания, который вы используете, подходит для длительного приготовления пищи и его напряжение соответствует требованиям производителя. Рекомендуется использовать сетевой фильтр или автоматический выключатель.
2. НЕ перегружайте макароноварку/ретермизатор водой или пищевыми продуктами. Это может привести к разбрызгиванию воды, что может стать причиной серьезных травм и ожогов.
3. Соблюдайте осторожность при добавлении макаронных изделий в корзины.
4. Всегда соблюдайте предельную осторожность при опускании, подъеме и сливе воды из корзин. Температура воды крайне высокая.

Использование макароноварки:

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА: макароноварка предназначена для приготовления блюд в корзинах, погружаемых в кипящую воду.

ИНДИКАТОРЫ ПИТАНИЯ: индикатор питания загорается при включении прибора в розетку.

ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: установите регулятор на желаемую температуру приготовления. По окончании использования выключите варочную поверхность: Поверните регулятор в положение "0".

ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ ИЗ РЕЗЕРВУАРА: для слива воды из резервуара: выключите макароноварку и отсоедините вилку от электрической розетки. Дайте воде остыть до комнатной температуры. Процедура выполняется следующим образом:

Очищение и обслуживание:

Обслуживание после окончания эксплуатации

1. Перед очисткой выключите прибор
2. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Перед выполнением очистки дайте макароноварке/ретермизатору и воде полностью остыть.

3. После каждого использования полностью слейте воду из резервуара.
4. Следуйте приведенным ниже инструкциям по стандартной очистке прибора

Стандартная очистка прибора

1. Ежедневная тщательная очистка прибора гарантирует поддержание его в идеальном рабочем состоянии и продление срока службы.
2. Очищайте прибор влажной тканью, используя воду и мыло или моющие средства, не имеющие в своем составе кислот или абразивных веществ.
3. Такие моющие средства не следует использовать также и для мытья пола рядом с прибором, так как их пары могут осесть на стальных поверхностях и вызвать их повреждение.
4. При сильном загрязнении плиты/ретермизатора используйте синтетическую губку-скраб. Промойте ее чистой водой и вытрите насухо чистой тканью. Не чистите прибор щетками из стальной проволоки, так как они могут оставить следы ржавчины. По аналогичной причине не прикасайтесь к прибору железными предметами.
5. Во избежание образования следов ржавчины тщательно удалите остатки соли с боковых стенок и дна бака.
6. Для очищения и полировки внешней поверхности макароноварки рекомендуется использовать полироль для металлических поверхностей Spiffy Shine от Noble Chemical. Это мягкое чистящее средство безопасно в использовании и не содержит жестких абразивных веществ.
7. Никогда не используйте для очистки прибора сильные прямые струи воды, так как это может привести к попаданию воды внутрь прибора и его повреждению.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

ВНИМАНИЕ! Во избежание серьезных травм или повреждения данного изделия: Не пытайтесь использовать это устройство для жарки каких-либо продуктов. Данное устройство не является фритюрницей, следует использовать только воду.

1. Установка, подключение к электросети, техническое обслуживание и ремонт прибора должны производиться исключительно квалифицированным мастером-электриком в соответствии с правилами техники безопасности.
2. Не вносите изменения в устройство, не ремонтируйте и не проводите замену каких-либо частей прибора, если это не рекомендовано в данном руководстве.
3. Прибор не предназначен для использования на открытом воздухе. При неправильной эксплуатации ваша безопасность подвергается опасности.
4. Данный прибор предназначен исключительно для коммерческих целей. Использование в других целях не по назначению может быть опасным. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате неправильного использования данного прибора.
5. **ОСТОРОЖНО:** не допускайте детей к этому прибору.
6. Отсоединяйте шнур от розетки, когда он не используется, а также перед очисткой.
7. Не храните легковоспламеняющиеся материалы рядом с поверхностями прибора.
8. Запрещается использовать прибор с неисправным шнуром или вилкой, в случае неисправности прибора или каких-либо повреждений.
9. Старайтесь не готовить слишком много продуктов одновременно.
10. Недостаточное количество воды в резервуаре может привести к перегреву.
11. Не перемещайте прибор в горячем состоянии.
12. Всегда готовьте на твердой, сухой и ровной поверхности.
13. Запрещается погружать в жидкость весь прибор, шнур или вилку.
14. Не оставляйте включенным прибор без присмотра.
15. Соблюдайте осторожность при работе с кипящей водой. Неосторожное обращение с кипящей водой может привести к ожогам.

Технические характеристики:

Артикул No.:	Напряжение:	Мощность:	Габариты:	Регулировка температуры:
VA-PC4	200~240V, 50~60Hz	3000W	34x 46.5xH42.5cm	30~110 °C

Примечания о продуктах питания:

1. Избегайте переполнения корзин, так как это приведет к переполнению емкости водой.
2. Время приготовления и результат варьируются для свежих и сушеных продуктов.