

1. Использование сенсорного экрана и меню программирования


1.1 – Экран включения



Когда главный выключатель включен, появляется экран включения. Нажатие кнопки включения/выключения в нижней части экрана активирует бойлер Magia и переводит вас на главный экран.


Главный экран

После нажатия кнопки включения машины отображается первый экран. На этом экране:




1. Главное меню
2. Кнопка питания
3. Температура
4. Уменьшение температуры
5. Увеличение температуры
6. Дата и время
7. Эко-режим
8. Автоматическое включение
9. Автоматическое выключение

Главное меню



Главное меню позволяет настроить три программы подачи воды, таймер, изменить язык, дату и время, установить пароль, внести изменения в настройки и получить доступ к информационному экрану.

Экран пароля



При попытке выбрать любое меню в главном меню появляется экран ввода пароля. В этом экране необходимо ввести пароль, предоставленный техническим персоналом, и нажать Enter для продолжения.

На экране изменения пароля можно сначала ввести текущий пароль, а затем установить новый пароль.


- **Пароль 1** используется для изменения пароля программного меню и меню таймера.
- **Пароль 2** используется для изменения пароля в меню настроек.

Текущие пароли:

Пароль 1: 123456

Пароль 2: 123450

Программы Magia Boiler




В машине Magia Boiler можно настроить три разные программы подачи воды, каждая из которых позволяет изменять определенные параметры.

Экран таймера




- В меню таймера можно установить день недели и время, когда устройство должно начать нагревать резервуар для воды.
- Это полезно для предварительной подготовки устройства, так как первоначальный нагрев занимает некоторое время.

Экран выбора языка




- Экран выбора языка позволяет изменить язык отображения всех меню.

Экран настроек



- В экране настроек можно откалибровать скорость потока воды и задать смещение температуры воды.

СМЕЩЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ



- Смещение температуры используется в ситуациях, когда внешние изменения приводят к несоответствию желаемой температуры. Если выбранная температура не достигается после завершения нагрева, можно использовать меню смещения для корректировки.

(-): увеличивает температуру воды выше заданного значения.

(+): снижает температуру воды ниже заданного значения.

Информационный экран

- Информационный экран отображает данные о аппаратном и программном обеспечении машины Magia Boiler, а также информацию о прошивке.